アルミホイール取扱説明書・保証規定について

アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために

このアルミホイールをご使用いただくお客様へ

お取り付け・ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき、注意事項を守って正しく安全にご使用ください。 またこの取扱説明書は必要な時にはいつでも取り出せる場所に保管してください。

当該ホイールに関する不明な点、使用過程における不具合が生じた場合は、まず販売店にご相談ください。



保証書

保証規定について

※本取扱説明書は、当社オリジナルのアルミホイールを一定期間の使用中において、法令並びに取扱説明書記載の取扱い、点検、お手入れを遵守していただいた場合にのみ修理・部品交換などをする事を明記するものです。

尚、お取り扱い・お手入れの不具合や法令に違反する取り扱いなどに起因する不具合は保証、修理交換などには応じられませんので予めで了承ください。

1.保証の範囲

■お客様ご使用のアルミホイール及び付属品に、法令及び取扱説明書に従った正常な使用状態で不具合が発生した場合、本保証書に示す保証期間と条件に従って無料で修理または部品の交換をさせていただきます。なお、修理のために取り外した不具合部品等は当社の所有となります。

2.保証期間

(ご購入いただき、装着・使用を開始した日から)

区	分	保証期間	対 象
- 般保証 3年とします ホ			ホイール本体。ホイールを構成する限定保証対象を除く。
限定保証 1年とします		1 年とします	バルブ、センターカバー、センターキャップ、銘板(レンズ・オーナメントなど)。 ホイール本体及び付属品の外装の塗装メッキ、スパッタリング、メタルコート。錆・腐食。

3.保証修理、部品交換の受付

- ■保証修理の場合は、購入された販売店にホイールをお持ちになり、本取扱説明書をご提示の上、修理等をお申しつけください。
- ※表紙のご購入商品名、ご購入店名記入欄にご記入されているかどうかご確認いただき、お買い上げいただいた商品の**領収書およびレシート**などと一緒にご提示ください。保証書の提示が無い場合は有償になる場合があります。

4.保証の適用

■この保証は日本国内でのみ使用されているホイールについてのみ有効です。この保証は本書に明示した保証期間・条件のもとに保証・修理などをお約束するものです。したがって保証期間経過後に発生した不具合の修理に関しては、原則として有償で修理・交換などを行います。但し、製品の不具合の度合いによっては有償修理できない場合があります。

5.保証を適用しない事項

- ①次に示す現象、不具合については、保証修理いたしません。
 - 使用損耗あるいは経年変化により発生する現象 (塗装表面・メッキ表面・スパッタリング表面および樹脂部 品などの自然退色等)
 - ・走行機能に影響がない、一般的に操作フィーリングとされている感覚的現象
 - ・通常の注意で発見処置できたにもかかわらず、放置した ことにより拡大した不具合
- ②次に示すものに起因する不具合は、保証修理いたしません。
 - ・添付の取扱説明書に記載されている注意条項が守られなかったことによる不具合
 - ・ホイール本体・付属部品などへの加工・改造による不具合
 - ・当社が指定した以外の修理業者による修理
 - ・法令で認められていない改造車両への装着による不具合
 - ・通常保守点検あるいは整備の間違いによる不具合
 - ・装着される車両への不適当なホイール(サイズ・荷重等) 装着による不具合(フェンダーからのはみ出しとホイール

- ハウス内側及びフェンダーとの接触·乗用車ホイールのトラック及びバス車両への装着等)
- ・日本自動車タイヤ協会規格 (JATMA) に定められていない不適合サイズ のタイヤ装着による不具合
- ・外傷、煤煙、薬品、鳥糞、オイル、石はね、鉄粉、酸性雨、塩害、凍結防止剤、洗剤等の外部要因による不具合
- ・地震、風水害などの天災、火災、事故による不具合
- ・タイヤ、チューブの不良品の使用、タイヤ脱着時やバランス調整の作業ミスによる不具合
- ・一般公道以外での走行、レース、ラリー、ジムカーナ、ダートトライアル、走 行会等の競技での走行による不具合
- ③次に示す保証修理実施に於ける費用は負担いたしません。
 - 当社が指定する場所以外で修理された場合の費用
 - ·保証修理中の不便さおよび損失等による下記の費用 電話代金·牽引代·休業補償·レンタカー代金·宿泊費·交通費·営業損失・ 商機遺失補償・使用中のタイヤの目減りなどに対する補償、新品への交換

販売店様へ	(お客様へご説明の上	、下記必要事項	をご記入いただき、必ず本書をお客	客様へお渡しくだる	さい。)	
ご購入商品名:			仕様・色など:			
リム径×リム幅	インセット	穴: P.C.D.				
			ご購入・取付日:	年	月	日
ご購入店名記入欄:			車 種 名:			
			年 式:			
			で使用のタイヤサイズ :			

頂文・投 記しまき (安全のため、必ずお読みになり、内容を守ってご使用ください。)

この取扱説明書で使用している表示と意味は次の内容を表しています。

⚠ 確認 この表示を無視して確認を怠った場合、使用者が傷害を負う可能性、または物損事故が起こる可能性があります。

/↑、注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性、または物的損害が発生が想定する内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険がきわめて高い内容を示しています。

■ホイールの選定 タイヤ組み込み前に

1.ホイールの選定

■ホイールのサイズ・インセット・取り付け穴数・P.C.D. (ボルト穴ピッチ円直径)・取り付け穴面形状・ハブ穴形状などが、装着する車に適合する事 を確認してください。またホイール・タイヤの荷重値が装着車に対し荷重不足等の場合も装着できません。これらが不適合な場合、安全な走行 が確保できない場合があります。尚、ご不明な点は販売店にご相談ください。

車軸ごとに同じサイズ、同じ品種のホイールを装着してください。 異なったホイールを混用すると操縦性・安定性が失われる場合があります。

2.タイヤの選定

■標準サイズのタイヤから、インチアップなどで径・偏平率が異なるタイヤに履き替える場合には標準サイズのロードインデックス (LI)を (そのタ イヤの設計許容荷重値、規定の条件で、そのタイヤに負担できる最大負荷能力を示す数字) 下回らないようご注意ください。 ロードインデックス が標準、純正サイズより低いタイヤを装着した場合、走行中のタイヤ破損等に繋がる恐れがあ<mark>り、非常</mark>に危険です。 尚、ご不明な点は販売店にご 確認ください。

装着されるタイヤのロードインデックス及び空気圧をご確認ください。

ロードインデックスや空気圧が標準タイヤより下回っている場合はタイヤが破損する場合があります。

■ホイールにタイヤを装着する際には、タイヤ幅に合ったリム幅から選定して装着してください。タイヤ幅に対してリム幅が極端に広いものを装着された場合、走行中のビード落ちやリムフランジが突出してリムが直接縁石等に接触するなど非常に危険です。この様な装着状態で、サスペ プレンションに極端なキャンバー等を与え、インナーリムフランジ部に極端な負荷・荷重を集中させるような装着もホイールに偏ったストレス・応力を加え破損等の原因となりますのでご注意ください。尚、ご不明な点は販売店にご確認ください。

リム幅に適用したタイヤ幅を選定してください。

タイヤ幅に対して極端にリム幅が広い場合などビード落ちなどが 発生する恐れがあり、非常に危険です。

例:タイヤサイズ215/45-17の場合、 7・7,5・8インチが適用リム幅です。

■タイヤ装着後空気圧の確認を、販売店でエアゲー<mark>ジにより</mark>必ず<mark>冷間時に自動車メーカー及びタイヤメーカー指定空気圧に調整して下さい。</mark>特 に偏平率の低いタイヤの空気圧不足は見た目に判りづらいので必ずエアゲージによる日常点検を行ってください。空気圧は自然に低下します。 空気圧が不足するとタイヤの負荷能力が低下、タイヤの動きが大きくなりタイヤが異常発熱などを起こし、コード・ゴムが劣化、異常摩耗(片減り) 剥離(セパレーション)やコード切れを発生し事故に繋がる可能性があります。

タイヤ空気圧を必ずご確認ください。

特にインチアップ時に偏平率の低いタイヤの空気圧不足はタイヤ及びホイールの破損に繋がるおそれがあり、非常に危険です。

■バルブの装着・タイヤの組み付け

- ■クランプイン(ナット締め)タイプのバルブのナットは、メーカーの指定トルクで締め付けてください。 ■タイヤ交換時には、バルブも新品の専用バルブに交換してください。 古いバルブをそのまま使用するとグロメット(エアシール用のゴムパッキン) の劣化で空気漏れを起こす事があります。バルブコア(むし)はショートタイプ(JIS B型、9000番)を使用してください。

バルブはホイール付属の専用バルブをご使用ください。 それ以外、別のバルブを使用した場合、寸法・形状が合わずに空気漏れを発生する事があります。

- ■アルミホイールには、タイヤを表り<mark>ム面側から組</mark>むタイプ(ノーマルタイプ)とリム裏側から組むタイプ(リバースタイプ)がありますので、それぞ れのリム形状にあった組み付けを行なってください。ご不明な場合は販売店、ホイールメーカーへお問い合わせください。
- ■タイヤ組み込みの際は、タイヤ潤滑剤などを必ず用いて作業してください。
- ■使用空気圧(指定空気圧)の充填はタイヤビードがリムのビードシート周上に均等にのっていることを確認した上で行なってください。

タイヤ組み付け時の空気充填圧は、破裂時の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れるなど安全措置を講じた上で行って ください。

タイヤ組付け後、水槽、石鹸水などを用いタイヤとリムの合わせ目、バルブ、シーリング部等から空気漏れがないことを確認してく ださい。バルブの空気漏れはバルブとホイールの合わせ目、バルブロを確認してください。


ホイールバランスは、必ず全輪の調整どりをしてください。バランスが狂ったまま車に装着すると、異常な振動や共振の発生、操縦性・

安定性の低下を起こすことがあります。

■ホイールの車体への装着

1.ナット・ボルトの選び方

■ホイールの取り付けナット座 (ボルト座) には、60°テーパー座・球面座・平面座などの種類があります。 車側のネジ径・ピッチを確認の上、それぞれの形状に合ったナット (ボルト) をご使用ください。 またホ イールを車に取り付ける時は、ナットのネジ山のかかり長は最低10mm以上かけてご使用ください。 ボルトのかかり長さについても、十分にご確認ください。 不明な場合は販売店にお問い合わせください。



形状、ネジ径・ピッチの異なるナット(ボルト)は充分な締め付けが出来ないので充分にご確認の上、取り付けをしてください。 不明な場合は販売店にご確認ください。

2.ナット・ボルトの締め付け方

■取り付けナット(ボルト)の締め付け順序は、図のように仮り締めを行ない、その後推奨トルクで均等に締め付けてください。







例:60°テーパーの場合

M10=50~70N·m (5~7kgf·m) M12=90~120N·m (9~12kgf·m) M14=160~180N·m (16~18kgf·m) (スタッドボルトの直径が10mm·12mm·14mmのものをそれぞれM10·M12·M14と呼ぶ)

⚠ 注意

推奨トルク値で締め付けるには、専用工具 (トルクレンチなど) を使用します。ご自身で装着後の締め付けトルクの確認は、販売店にお申し付けください。 車の取扱説明書にナット (ボルト) の締め付けトルクに指定がある場合はそれに従って正しく締め付けてください。 ご不明な場合は販売店またはメーカー窓口にお問い合わせください。

⚠ 危険

取り付けナット(ボルト)は締め過ぎても、締め付け不足でも、ホイール・ハブボルト等の変形やゆるみを引き起こし、事故の原因となることがあります。トルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください。

⚠ 危険

取り付けナット(ボルト)の最終締め付けに、インパクトレンチを使用しないでください。締め過ぎによる、ボルト・ナット・ホイールの傷や変形を起こしたり、逆に締め付けトルク不足による、ナット(ボルト)の走行中の緩みが発生し事故の原因となることがあります。最終締め付けにはトルクレンチを使用して、正しい締め付けトルクで締め付けてください。

3.スペーサー類のご使用について

■やむを得ずスペーサーをご使用になる場合は、車種によってはスタッドボルトの長さを短くしてしまい、ナットで十分な締め付けが出来ない場合がありますので、ナットのかかり長さを確認された上でご使用ください。またワイドトレッドスペーサーについても、アルミホイールの正常な装着や機能を妨げる場合があります。ご使用される場合は販売店とよくご相談の上でご使用ください。

4.車種別取付上の注意

■車種によって、ブレーキドラムや取り付け面にウェイトや、組み立てボルトの頭や、位置決めピンや、ボルト根元にワッシャーが出ている場合があります。 これらとホイール各部が接触しないかどうか、十分にご確認ください。



アルミホイールの車体への装着の際、以下の事項を必ずお守りください。守られていない場合、走行中にホイールが外れる恐れがあります。 ●車両の取り付け面やハブボルトに、錆・汚れ・変形がないこと。

●取り付けようとするホイールと車両取付け面の干渉(取り付け面上のピン・ボルトセンターハブ・ワッシャー類とホイールの接触)が無いこと。

5.装着後の確認

■車両に装着後はハンドルを左右にいっぱいにきって、タイヤ・ホイールと車体各部との接触がないか確認してください。また装着後は、タイヤ・ホイール・キャップ類などが車体・フェンダーからはみ出していないことを必ず確認してください。



注意 タイヤ・ホイール・キャップ等の各部が車体・フェンダーなどからはみ出して一般道を走行することは法令で禁止されております。

■ホイール装着後の走行

1.増し締めについて

■取り付け後やローテーション(タイヤ装着位置の交換)をした後<mark>は、100km程度</mark>走行し<mark>た後、取り</mark>付けナット(ボルト)を推奨トルクで増し締めしてください。



険

走行中に不安定な状態になったり、異常な振動・音などを感じたら速やかに安全な場所に停車して取り付けナット(ボルト)にゆるみがないか、タイヤ・ホイール各部及び車両に異常がないか点検してください。異常が見られた場合は、事故の原因となる場合がありますので、適切な交換・修理が終わるまで走行しないでください。

2.日常点検について

■日常点検時に、取り付けナット(ボルト)の緩みがないか必ず点検してください。また空気圧についても、点検・調整を行ってください。



確認 取り付けナットの緩みと空気圧は、安全に走行するために最低限必要な点検項目です。

3.走行中の傷害物への乗り上げなど

■歩道・縁石・凸凹への乗り上げや、衝撃を感じるような乗り上げはホイールが変形したり、亀裂が生じる原因の元となりますのでで注意ください。



危険 タイヤ・ホイールに変形や損傷を引き起こすことがありますので、道路の縁石などとの接触・乗り上げ、凸凹道の走行などは避けてください。



危険 急発進・急制動・急旋回(ドリフト)などは、タイヤ・ホイールを傷めるだけでなく、重大な事故の原因にもなりますので絶対にお止めください。

■お手入れと保管

1.お手入れについて

■ホイール・キャップなど腐食・退色・<mark>糸錆などを</mark>さけるために、海辺や雪路(特に凍結防止剤散布道路)、泥路などを走行した後は十分に水洗いし、柔らかい布で水分を完全に拭き取ってください。洗浄の際、市販ホイール洗浄剤やアルミホイールクリーナーを使用する場合は、説明書をよく読んでからお使いください。その含有成分によっては、ホイール・キャップなどの表面を侵してしまう場合がありますのでご注意ください。洗車機での洗浄はホイール・キャップなどの表面を傷つけます。ホイールのお手入れは原則として手作業でお願いします。

2.保管について

■タイヤ・ホイールの保管は洗浄した後充分に乾燥させ、直射日光・雨・水分油類・高温多湿のところをさけてください。 保管の際はタイヤの空気圧を使用時の1/2程度に下げてください。 再度ご使用の際はタイヤの空気圧の補充・点検・バランス調整を行い、タイヤ・ホイールに異常がないことを確認してください。



注意 経年劣化や硬化したホイール・タイヤの再使用は危険です。ご自分で判断できない場合は販売店にご相談ください。

■その他の注意

1.修理について

■変形したり亀裂を生じたホイールを修理業者やお客様ご自身などによる修理、加工は絶対に行わないでください。



危険 不適切な修理・加工は溶接の熱の影響を受けたり、変形部分を再度曲げるなどの影響で見た目には判らない強度低下を招き大変 危険です。修理のご相談は販売店にお問い合わせください。

2.組み立て式ホイールの取扱いについて

■組み立て式2・3ピースホイールの結合ボルトは、製造時に規定トルクで組み上げられています。



組み立て式 (2または3ピース) ホイールの、リムとディスクの分解や組み立てボルトを緩めたり増し締めしたりすることは絶対にしないでください。 走行中にホイールが分解したり、急激な空気漏れを起こし事故などにつながるおそれがあります。

JWL基準適合マーク JAPAN LIGHT ALLOY WHEELの略

乗用車用軽合金製 ディスクホイールの技術基準

この基準は乗用車(乗車定員11人以上の自動車、 二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く) 用軽合 金ホイールに適用されている安全基準です。この 技術基準に定められた試験を製造者自らの責任 において行い、適合したものについてはJWLの マークが表示されます。

JWL-T基準適合マーク JAPAN LIGHT ALLOY WHEEL TRUCK & BUSの略

トラック及びバス用軽合金製 ディスクホイールの技術基準

この基準はトラック・バス用軽合金ホイールに適 用されている安全基準です。この技術基準に定 められた試験を製造者自らの責任において行い、 適合したものについてはJWL-Tのマークが表示 されます。

品質検査合格マー VEHICLE INSPECTION ASSOCIATIONの略

品質検査合格マーク

JWL·JWL-T基準に定める適合商品であるか否 かを第三者公的機関の「自動車用軽合金製ホイ 一ル試験協議会」が確認するもので、JWL・ JWL-T基準による厳格な品質・強度再確認試験 に合格したものについてはVIAマークの表示が

国産車及び輸入自動車にアルミホイールを装着される場合のご注意

- ①ホイールを車に装着の際、ホイールに限定使用の表示荷重記号(690KG· 955KGなど) が表示されている場合は、表示荷重記号と車の輪重との適 合をご確認ください。輪重が表示荷重記号を上まわっている場合は絶対に 装着しないでください。
- ②装着される国産車及び輸入自動車の自動車検査証に、記載されている前後 軸の軸重及び定員より4Pに記載されている "輪重の算式" に基づき輪重を 計算してください。
- ③ユーザーが装着を希望されているアルミホイールに限定使用の表示荷重 記号(690KG·955KGなど)が表示されている場合②で計算された輪重 との適合をご確認ください。
- ④②で計算された輪重が装着希望されているアルミホイールの表示荷重記
- 号を上回っている場合はそのアルミホイールは絶対に装着しないでください。 ⑤ホイールの表面・裏面に、P.C.D表示とともに限定荷重記号が刻印または、 鋳出し文字で表示されています。装着されようとする車種のサイズ・ P.C.D.をそれらの記号がホイール側に表示されている事を装着前に必ず ご確認ください。輸入車の場合、P.C.D.によってはそれら表示が無い場合 があります。詳しくは販売店、または当社までお問い合わせください。

■技術基準

このアルミホイールは「軽金属製ディスクホイールの技術基準(JUL 又は JUL・T)」に適合しており「自動車用<mark>軽合金</mark>製ホイール試験協議会 の強度試験(Ⅵ▲)」にも合格していますが、安全および性能の維持のために本書の内容を守ってお使いください。 ご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。

VIA限定荷重・限定荷重記号について

※限定荷重とは、自動車用軽合金製ディスクホイール技術基準(JWL)、トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準(JWL-T)にサイズ別にホイール の試験条件1.の算出式が規定されています。自動車用軽合金製ホイール試験協議会による技術基準に添った限定使用でハブ取付仕様別に車両を限定し、それ らの車両の静止時車輪反力のうちの最大値を設計荷重としたホイールで、そのハブ仕様別の車両の静止時車輪反力のうちの最大値を表示しています。 表示例としては「VIA 690KG」等、試験条件2.限定使用表による表示荷重記号をホイール表側または裏側に鋳出し文字で表示しています。なお、JWL、JWL-T 併用ホイールの場合は、表示荷重記号の前にそれぞれVIA-P、VIA-Tを表示しています。また日本国内において販売されるホイールには、全てJWLまたは JWL-Tの文字が鋳出し文字または打刻で車両に装着した状態で確認できる位置に表示されている事が義務づけられています。これらと合わせてご確認ください。

試験条件2. 限定使用(乗用車、JWL)

試験多件2	限定体田(トラック・	バス	IWI.	.T)


现决未行亡。例定区内(未为丰、UVL)			即級来下亡。例及に民用(「フラフ バス・ロットニー)				
リム径の呼び	ハブ取付仕様 ボルト穴数×pcd	表示荷重記号	リム径の呼び	ハブ取付仕様 ボルト穴数×pcd	表示荷重記号		
	4×100	360KG		4×100	430KG		
12	4×110	275KG	12	4×110	375KG		
	4×114.3	330KG		4×114.3	400KG		
	4×100	500KG		4×100	495KG		
13	4×110	325KG	13	4×110	375KG		
'5	4×114.3	500KG] '3	4×114.3	685KG		
	5×100	420KG		5×114.3	695KG		
	4×100	500KG	14	4×114.3	685KG		
	4×110	325KG		5×114.3	820KG		
	4×114.3	620KG		5×139.7	700KG		
14	5×100	505KG		6×139.7	850KG		
	5×114.3	635KG	7	4×114.3	685KG		
	5×139.7	620KG	15	5×114.3	820KG		
	6×139.7	665KG] '3	5×139.7	700KG		
	4×100	500KG		6×139.7	955KG		
	4×114.3	620KG	15_	5×114.3	840KG		
15	5×100	505KG	貨物専用	6×139.7	990KG		
'	5×114.3	690KG	16	5×114.3	820KG		
	5×139.7	620KG	17	5×139.7	700KG		
	6×139.7	765KG	18	5×150	800KG		
	4×100	530KG	10	6×139.7	955KG		
	4×114.3	620KG					
	5×100 530KG						
16	5×114.3	690KG					
	5×139.7	620KG					
	6×139.7	765KG					
	4×100	530KG					
	4×114 <u>3</u>	620KG	1				
17	5×100	540KG					
18	5×114.3	690KG					
19	5×120	660KG					
	5×139.7	620KG					
	6×139.7	765KG	(自動車用軽合金製ホイール試験条件より抜粋 2006.8現在)				

JAWA

アルミホイールに関するお問い合わせは、 JAWA (ジャパンライトアロイホイールアソシエーション) TEL 03-5719-9177でも承っております。 ■輸入車の限定荷重・限定荷重記号について輸入車など上記以外の P.C.Dを有する輸入車につきましては、限定荷重が異なります。限 定荷重記号等詳しくは販売店にお問い合わせください。



■ホイール各部の名称



■発売元

